

Comment mesurer la longueur de vos semelles ?

Retourner votre semelle de propreté initiale et mesurer la distance (en mm) entre chaque extrémité :



Tableau de correspondance entre les pointures RHENWING et la longueur de votre semelle (en mm) :Sélectionner la pointure dont la longueur est supérieure à celle de votre semelle

Pointures (EUR)	Pointure (en mm)			
	RHENWING ORIGINAL RHENWING HYBRID RHENWING HYBRID SKI	RHENWING VILLE RHENWING EQUITATION	FIT COMFORT	EASYFEET
FEMME				
36	234	253	247	
37	242	259		
38	249	265	259	
39	256	271		
40	263	277	273	
41	271	283		
42	279	290		
HOMME				
39	263	266		
40	270	272	273	
41	276	279		
42	282	286	286	
43	290	294		
44	296	302	299	
45	302	310		
46	308	318	314	
47	316	327		
48	323	335		